




Połączenia



Wi-Fi



WiFi Calling



Bluetooth



NFC i płatności bezdotykowe



Tryb offline



Menedżer kart SIM

Sieci komórkowe



Wi-Fi



Wyłączone



Aby wyświetlić dostępne sieci, włącz sieć Wi-Fi.

Wi-Fi



Włączone



Dostępne sieci



HUAWEI-B535-0719



Dodaj sieć



< HUAWEI-B535-0719

Hasło

Wprowadź hasło



Automatyczne ponowne łączenie



▼ Wyświetl więcej

Połącz

15:54

43%

< HUAWEI-B535-0719

Hasło

.....



Automatyczne ponowne łączenie



Wyświetl więcej

Połącz



15:55

43%

Wi-Fi



Włączone



Bieżąca sieć



HUAWEI-B535-0719

Połączono



Dostępne sieci



Dodaj sieć

62%

